## Network Camera with Pan/Tilt/Zoom PZ6112 > PZ6122

## クイックインストールガイド

このガイドはPZ6112~PZ6122の基本機能について書かれた ものです。すべての詳細な内容はユーザーズマニュアル(取 扱説明書)に記述されています。

6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan Tel: +886-2-8245-5282 Fax: +886-2-8245-5532 E-mail: sales@vivotek.com http://www.vivotek.com



●異常な臭いや煙を発見したら、ただちに ネットワークカメラの電源を切って下さい。

- そのような場合、販売店にご連絡下さい。
- ネットワークカメラは水に濡れないようにして下さい。もしネットワークカメラが水に濡れた時は、まず電源を切って下さい。



ネットワークカメラを、TVやオーブンなどの
 発熱する物の周囲に置かないで下さい。





の取扱説明書に記載の動作環境温度を

ご確認下さい。





ネットワークカメラを、不安定な場所
 に設置しないで下さい。



 ■ 雷が鳴っている時には、ネットワークカメラに
 触れないで下さい。



● ネットワークカメラを、分解しないで下さい。



電源が入っている時に、ネットワークカメラを手
 動でパン・チルトさせないで下さい。



ネットワークカメラを、落とさないようにして下さい。



ネットワークカメラの中に、針などの異物を入れ ないようにして下さい。













- 1. ソフトウェアCDのUtilityディレクトリにあるインストールウイザードを起動します。
- 2. プログラムは同一LAN上のVivotek 製ビデオサーバまたはネットワークカメラを検索します。



	Installation Wizard					
	Network Camera / Video Server Installation Wizard					L.
		Serial Number	IP Address	Assigned	Model	Auto IP
3 検索後 メインインストーラー	Setup	00-02-D1-00-00-12	192.168.0.74	Yes	PT61x4	Yes
		00-02-D1-00-00-23	192.168.0.219	Yes	PZ61×2	Yes
ワインドワか開きます。先にメモ	Illograde	00-02-D1-00-08-7E	192.168.0.70	Yes	IP31x2	Yes
しておいたシリアルナンバーとー	opgroue	00-02-D1-24-00-01	192.168.0.213	Yes	IP3132	Yes
		00-02-D1-24-00-06	192.168.0.207	Yes	IP3132	Yes
<b>致するシリアルナンーをチェック</b>	Reset to default	00-02-D1-24-00-07	192.168.0.226	Yes	IP3132	Yes
して下さい。		00-02-D1-00-11-1B	192.168.0.102	Yes	IP31x2	Yes
2 Physical description						
4. インターネットエクスプロー ラをネットワークカメラに接続さ  ̄ ̄						
せるために、"Link to selected device(s)"をクリックして下さ	Exit					
	About	Sagrah Add	Romouro	Incheck All	link to color	(Beniuch hot
v .0		Add	nemove	UNCHECK M	UTIN IO SEIEC	ico device(b)
※もしDHCPサーバがLANに存在 しない場合は、取扱説明書のIPア						<b>.</b>
トレスの設定万法を参照してトさ						

 $\flat$ 





## さらにセットアップを進めるためには、ソフトウェアCDの取扱説明書を確認してください。